## 製造機番確認手順(本体パネル操作方法)

機械本体の後ろを見ることができない、同梱品のシールが見当たらない、などの理由により 製造機番を確認できない時の出力(印刷)による機番確認方法を以下にご説明します。

1. 機械本体の[初期設定]キーを押します。



2.[][]キーを押して[リスト/レポート印刷]を選択し、[OK]キーを押します。



3.[][ ]キーを押して[システム設定リスト]を選択し、[OK]キーを押します。



4.印刷終了後、[初期設定]キーを押し通常画面に戻します。

## システム設定リストの製造機番記載部

出力されたシステム設定リスト(1/3)の上部[システム構成情報]欄に、[機番]が表示されます。 ( 製造機番は、[47XM-XXXXXX(数字6桁)]となります。)

システム設定リスト 1/	3	RICO	H IPSiO SP 3510SF
<u>システム構成情報</u> モデル名 機番 搭載メモリ ブートローダーVer. ファームウェアVer. エンジンFW Ver.	:RICOH IPSiO SP 3510SF :47XM-XXXXXX :128MB :V0.12 :V2.01 :1.01:01	<u>消耗品情報</u> カートリッジ 定着ユニット 給紙コロ 転写ローラー システム初期設定 音量調節	
<b>囲紙設定</b> トレイ1 用紙サイズ 用紙種類 トレイ2	:A4 :普通紙	ブザー音 オンフック時 ジョブ終了通知音 ジョブエラー通知音 警告音	:1 :1 :2 :2 :2
用紙サイズ 用紙種類 手美しトレイ	:8 1/2 × 11 :普通紙	印刷位置調整 ヨコ:トレイ1 タテ:トレイ1 ヨコ・トレイ2	:0 :0 :0
用紙サイズ 用紙種類 優 <u>先</u> 給紙トレイ	:A4 :普通紙	タテ:トレイ2 ヨコ:手差しトレイ タテ:手差しトレイ ヨコ:両面:うら	:0 :0 :0 :0
優先Nイ:ファクス 優先Nイ:プリンター 優先Nイ:ユピー	:トレイ1 :トレイ1 :トレイ1	タテ:両面:うら インターフェース切替時間 USBポート固定	:0 :しない
チ差しトレイ設定選択 カウンター	:機話側設定優先	USB ネットワーク 機密印刷	:する 60 秒 :する 60 秒 :する 60 秒