省エネモードの設定を変更する

].操作部の [メニュー] キーを押します。



2.[▼] [▲] キーを押して、[システム設定] を選択し、[OK] キーを押します。

∎x⊑	3/5 ≑ OK)
システム設定 印刷設定	
	(サクライ情報)

3.[▼] [▲] キーを押して、[省エネモード] を選択し、[OK] キーを押します。

目システム設定	2/4	\$0K)
エラー表示設定		
補助用紙サイズ		
省エネモード		

4.[▼] [▲] キーを押して設定を変更する項目を選択し、[OK] キーを押します。

■省エネモード	1/1	\$ОК
移行設定		
移行時間		

・移行設定

省エネモードに移行するかしないかを選択できます。

- ・移行する
- ・移行しない

工場出荷時の設定:移行する

・移行時間

省エネモードに移行する場合は、移行するまでの時間を設定します。ここで設定 した時間の間本機を使用しないと、省エネモードに切り替わります。省エネモー ド中は本機の起動が遅くなり、印刷が始まるまで多少時間がかかります。

- ・1分
- ・5分
- ・15分
- ・30分
- ·45分
- ・60分

工場出荷時の設定:15分

5.[▼] [▲] キーを押して変更する設定値を選択し、[OK] キーを押します。

〈省エネモート移行設定〉	1/1	\$0K)
移行する		
移行しない		

6.[メニュー] キーを押します。